

Funktionselemente

Verbindung und Einrichtung

Standortwahl

Montage des Geräts

Technische Daten

Komplettsatz

Gewährleistung

Relay Benutzerhandbuch

Aktualisiert December 13, 2019



Das Relay ist ein funkgestütztes Relais mit einem potenzialfreien, trocken schaltenden Kontakt für das Ein- und Ausschalten von Geräten und kann an 7 V= bis 24 V= betrieben werden. Das Relais verfügt ebenfalls über eine Pulsansteuerungsfunktion. Es ist über das sichere Jeweller-Protokoll mit dem Ajax-Sicherheitssystem verbunden und die Freifeldreichweite beträgt bis zu 1000 Meter.

Die eingebauten Relaiskontakte sind galvanisch vom Gerät selbst getrennt und können daher an Eingangsteuerkreise für verschiedene Geräte angeschlossen werden, die einen Taster, Schalter usw. nachahmen.


Programmieren Sie mithilfe von Szenarien das Verhalten der **Automatisierungsgeräte** (Relay, WallSwitch oder Socket) bei Auslösung des Alarms, bei Betätigung des **Buttons** oder nach Zeitplan. Ein Szenario kann auch mobil in der Ajax App angelegt werden.

So erstellen und konfigurieren Sie ein Szenario im Ajax Sicherheitssystem



WICHTIG: Diese Schnellstartanleitung enthält allgemeine Informationen zum Relay. Bevor Sie das Gerät verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Online-Benutzerhandbuch zu lesen: <https://support.ajax.systems/en/manuals/relay/> (Verfügbar in Englisch)

Funktionselemente



1. Antenne
2. Stromversorgung-Klemmenblock
3. Kontaktklemmenblock
4. Funktionstaste
5. Leuchtanzeige

Verbindung und Einrichtung

WICHTIG: Schließen Sie die Anschlussklemmen des Relay nicht an ein 110-230 V-Stromnetz an! Schließen Sie das Relais nicht an eine Stromversorgung mit einer Spannung von mehr als 36 V an. Andernfalls besteht Brandgefahr und das Gerät kann beschädigt werden!

Das Relais wird von einer 7–24-V-Gleichstromquelle gespeist. Die empfohlenen Spannungswerte für das Relais sind 12 V und 24 V.

Die Anbindung und Einrichtung des Relay erfolgt über die App des Ajax-Sicherheitssystems. Damit Relay erkannt werden kann, sollte es an eine Stromversorgung angeschlossen und für 10 bis 15 Sekunden gewartet werden. Starten Sie dann das Verfahren zum Hinzufügen eines Geräts in der mobilen App und drücken Sie die Relay-Funktionstaste.

Während des Koppels sollten sich Relais und Hub am selben Ort befinden.

Überspannungsschutz – der Kontakt öffnet bei Spannungen unter 6,5 V und über 36,5 V.

Temperaturschutz – der Kontakt öffnet bei Erreichen einer Relay-Innentemperatur von 85 °C.

Standortwahl

Das Relay ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft anzuschließen, unabhängig von der Art des Stromkreises, an den das Gerät angeschlossen ist.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Anbauortes die Entfernung zum Hub und Objekte, die die Übertragung von Funksignalen verhindern könnten. Das Relay ist für die Installation in Anschlussdosen, Sicherungskästen und Schaltschränken vorgesehen.

Installieren Sie Relay nicht an folgenden Orten:

1. Außerhalb der Räumlichkeiten (im Freien).
2. In metallenen Verteilerdosen und Sicherungskästen.
3. In Räumen mit einer Temperatur und Luftfeuchte außerhalb der zulässigen Grenzen.
4. Näher als 1 Meter von dem Hub-Geräte entfernt.

Statusanzeige	Signalpegel
3	Ausgezeichneter Signalpegel
2	Guter Signalpegel
1	Schlechter Signalpegel
0	Kein Signal

Prüfen Sie den Signalpegel in der App des Ajax Sicherheitssystems mindestens eine Minute lang, um die Verbindungsqualität mit dem Hub zu überprüfen.

Montage des Geräts

1. Anschlusskabel zum Relay stromlos machen.
2. Speisekabel an die Relay-Klemmen anschließen. Dann die Kontaktklemmen mit der entsprechenden Schaltung verbinden, wobei die Leiter/Kabel einen ausreichenden Durchmesser/Querschnitt aufweisen müssen.

Wenn das Gerät in einem Anschlusskasten installiert ist, sollte die Antenne außerhalb des Kastens angebracht werden. Je weiter die Antenne von Metallstrukturen entfernt ist, desto weniger wahrscheinlich ist eine Abschirmung der Funksignale. Die Antenne darf unter keinen Umständen gekürzt werden. Befolgen Sie bei Installation und Betrieb des Relay die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb von elektrischen Geräten und die Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit. Es ist ausdrücklich verboten, das Gerät auseinanderzubauen.

Technische Daten

Betätigungselement	Elektromagnetisches Relais
Lebensdauer des Relais	200.000 Schaltvorgänge
Versorgungsspannungsbereich	7–24 V (nur Gleichstrom)
Überspannungsschutz	Ja, < 6,5 V und > 36,5 V
Maximaler Laststrom*	5 A bei 24 V=, 13 A bei 230 V~
Maximaler Stromschutz	Nein
Ausgangsleistung* (ohmsche Last bei 230 V)	Bis zu 3 kW
Parametersteuerung	Ja (Spannung)
Energieverbrauch des Geräts	Weniger als 1 W
Frequenz-Band	868,0 MHz bis 868,6 MHz
Kompatibilität	Funktioniert nur mit Hub , Hub Plus , Hub 2 und ReX
Effektive Strahlungsleistung	3,99 mW (6,01 dBm), Grenzwert – 25 mW
Modulation	GFSK
Maximaler Abstand zwischen Gerät und Hub	1.000 m (Freifeld)
Kommunikations-Ping mit Empfänger	12 s bis 300 s (Standard 36 s)
Gehäuseschutzart	IP20
Betriebstemperaturbereich	Von 0 °C bis 64 °C (Umgebung)
Übertemperaturschutz	Ja, über 65 °C am Anbauort bzw. über 85 °C im Relay
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 75 %
Maße	39 x 33 x 18 mm
Gewicht	25 g

* Bei Verwendung einer induktiven oder kapazitiven Last sinkt der maximal kommutierte Strom bei 24 V= auf 3 A und bei 230 V~ auf 8 A!

Komplettsatz

1. Relay
2. Anschlussdrähte – 2 Stck.
3. Schnellstart Anleitung

Gewährleistung

Die Gewährleistung für Ajax-Geräte gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum.

Sollte das Gerät nicht wunschgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte zuerst an unseren Kundendienst, der bei 50 % der Fälle die technischen Probleme lösen konnte!

- Der vollständige Text der Gewährleistung ist auf der Website verfügbar: ajax.systems/de/warranty
- Benutzervereinbarung: ajax.systems/de/end-user-agreement
- Technischer Kundendienst: support@ajax.systems

Erste Schritte

Set auswählen
Sicherheitsvergleich
Funktionsweise
Warum Ajax

Zusätzliche Hilfe anfordern

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Bitte füllen Sie das Formular aus und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.

Kurze Frage stellen

+38 044 538 13 10

+38 066 022 44 32

+38 068 597 36 07

Funktion vorschlagen

Wir sind stets offen für neue Ideen.

[Alle Ideen](#)

[Anfrage senden](#)